

Reinigung

CLEANSTAR

Entleeren Sie den Schmutzwassertank ganz und setzen Sie diesen wieder **leer** auf das Gerät

Reinigen Sie den Schlauch und die Verlängerungsrohre einfach indem Sie ca. 2 Liter heisses Wasser einsaugen. Gegebenfalls wiederholen Sie diesen Vorgang



Spülen Sie nun die Teile mit Wasser. Alle Teile sind geschirrspülerfest



Achten Sie besonders auf die Reinigung der Bodenbürste.




Reinigung

CLEANSTAR

Reinigen Sie den Motorenfilter regelmäßig indem Sie diesen auswaschen. Setzen Sie diesen erst wieder ein wenn er trocken ist.



Filter Reinigen und gegebenenfalls ersetzen



Filter Reinigen und gegebenenfalls ersetzen




Entkalken

CLEANSTAR

Lösen Sie Wasserablass-Schraube.
Entleeren Sie den Tank
Setzen Sie die Schraube wieder ein

Wenn Sie das Gerät auf den Kopf stellen wird dabei auch der Frischwassertank geleert



Füllen Sie den Frischwassertank mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel.
Ideal Zitronensäure (gibt in jeder Drogerie)



Entkalken

CLEANSTAR

Schalten Sie das Gerät ein



Schalten Sie den Dampf ein.
Wenn das Gerät heiß ist
schalten Sie es wieder aus.

Lassen Sie das Gerät einen
Tag auskühlen.

Achtung

**Während dem Entkalken nicht
dämpfen**



Lösen Sie die Wasserablass-
Schraube.
Entleeren Sie den Tank
Setzen Sie die Schraube
wieder ein

Spülen Sie den Heiztank und
den Nachfülltank aus

