

CLEANSTAR THE NEW CLEANING GENERATION

Cleanstar Schweiz AG
Schuelacker 5
8564 Engwilen

Tel. 071 664 10 10
Fax 071 664 12 12

Wichtige Hinweise:

Um eine optimale Funktion des Gerätes sicherzustellen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Filter an Unterseite von regelmässig von Staub befreien
- Reinigung des Chromstahlsiebes beim Schmutzwassertank (Oberteil)
- Nass-Saugschlauch nach Gebrauch sofort spülen. Dazu Schmutzwassertank leeren und leer wieder aufsetzen, dann 2 Liter Wasser mit der höchsten Stufe einsaugen
- Gerät regelmässig entkalken

Vorgehen:

1. Wenn das Gerät kalt ist, Inbusschraube am unteren Teil des Gerätes entfernen, Wasser ablassen und Schraube wieder einsetzen.
2. In den Frischwasser-Nachfülltank Zitronensäure (gibt es in jeder Drogerie) einfüllen und Gerät einschalten.
3. Warten bis Gerät aufgeheizt ist, dann Gerät ausschalten.
4. Warten bis das Gerät abgekühlt ist (am besten über Nacht), dann Inbusschraube wieder lösen und das Säuremittel ablassen und ausspülen, Schraube wieder einsetzen
5. Frischwassertank ausspülen.

Achtung : Niemals die Inbusschraube öffnen, wenn das Gerät aufgeheizt ist.