

Reinigung von Gefrierschränken

Stellen Sie das Gerät auf maximale Saugleistung

Halten Sie die Spitzdüse direkt auf das Eis, drücken Sie die Dampftaste. Das geschmolzene Eis wird direkt abgesaugt.



Wenn der Schrank sehr stark vereist ist empfiehlt es sich diesen vorher ca. 1 Stunde auszuschalten



Sie können den Gefrierschrank trockensaugen und gegebenfalls mit einem Tuch trockenreiben





Reinigung von Gefrierschränken

Die Dichtungen des Kühl und Tiefkühlschrankes sollten regelmässig gereinigt werden. Mit der Spitzdüse dämfen und absagen



Mit der Spitzdüse kommen Sie in alle noch so kleinen Ecken.

Dämpfen und absaugen





Reinigung von Waschmaschinen und Geschirrspühler

Waschpulverreste mit der Spitzdüse lösen und absaugen



Im Innern Waschpulverreste mit der Spitzdüse lösen und absaugen



Ränder und Fugen Schmutz lösen und absaugen





Fleckenentfernung

d) Um Flecken und Schmutz aus Polster oder Teppichen herauszulösen benutzen Sie die Fugendüse mit dem Polsterreinigungsaufsatz (siehe Kapitel 4.1 Zubehörumbau).

> Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt es sich, zuvor den Schmutz mit der Winkeldüse von allen 4 Seiten aus dem Gewebe / Teppich herauszudampfen.





<u>Tapeten - Reinigung</u> verboten!

e) Flecken auf Putz- und Abriebflächen werden mit der Winkeldüse und/oder der Fensterbürste mit Dampf gereinigt. Danach mit zugeschaltetem Sauger und dem Fensterwischer abziehen. Nötigenfalls mit einem sauberen Mikrofasertuch nachreiben.

Wand - Reinigung









Spezielle Anwendungsmöglichkeiten der Fugendüse

Reinigung von Backöfen und Grillgitter

Nehmen Sie die Spitzdüse, setzen Sie die Messingbürste auf. Stülpen Sie einen Stahlwolleknäuel über die Bürste (Die silbrigen rostfreien Stahlwollknäuel sind in jeder Haushaltabteilung zu kaufen)

Falsch:

Mit der Messingbürste haben Sie keine gute Reinigungsleistung



Richtig:

Mit der Stahlwolle haben Sie eine grössere Hitzeentwicklung und somit eine bessere Reinigungsleistung





Unzugängliche Stellen

Nehmen Sie den Saugrüssel von der Spitzdüse und Spritzen Sie den Schmutz aus den unzugänglichen Ecken

Bei Bedarf Bürste aufsetzen.

Achtung: Messingbürste kann Kratzer verursachen

Altenativ zur Spitzdüse kann auch die Winkeldüse verwendet werden












Fensterfugen immer Saugen und Dämpfen gleichzeitig ansonsten der Schmutz nur verteilt wird



Bei unzugäglichen Stellen zuerst mit der Winkeldüse ausspritzen









Autoarmaturen können sehr gut gereinigt werden



Radiatoren mit Dampf reinigen. Nur Dämpfen mit dem Dampfdruck kommt der Staub sehr gut aus dem Radiator

Dies geht auch sehr gut mit der Winkeldüse









Badezimmer und Fugen in der Küche mit Dampf bei Erstanwendung reinigen

Bei Zweitreinigung ist dies in der Regel nicht nötig

Bei sehr stark verschmutzen Fugen empfiehlt es sich diese mit Dampf und Reinigungsmittel einzuweichen





Zur Reinigung von Holzdecken und Wänden nehmen Sie ein Frotteetuch.

Testen Sie zuerst an einen nicht gut sichtbaren Stelle das Holz auf Farbechteheit

Naturbelassenes Holz kann bei Nässe eine leichte Farbveränderung haben welche sich beim trocknen wieder ausgleicht.

Bitte testen Sie an einer nicht gut sichtbaren Stelle



Sie können auch Gibsdecken und alle Wände mit der gleichen Methode reinigen.

Bitte testen Sie auch hier an einer nicht gut sichtbaren Stelle





Trockensaugen

a) Für normales Trockensaugen auf glatten Böden verwenden Sie den flexiblen, schwarzen Trockensaugschlauch zusammen mit dem Teleskoprohr und der extraflachen Bodensaugdüse.



b) Um Teppiche trocken abzusaugen oder mit Dampf aufzuf ischen, verwenden Sie zur normalen Bodendüse den aufsetzbaren Teppichaufsatz mit seitlichen Rollen.





Spezielle Anwendungsmöglichkeiten der Winkeldüse


7.1 Abflüsse reinigen

 a) Für das Reinigen von Abflüssen eignet sich die höchste Dampfstufe. Es empfiehlt sich, den Abfluss während des Dampfens mit einem Lappen abzudecken.



7.2 WC - Rand reinigen

b) Für das Reinigen von WCRändern eignet sich die höchste Dampfstufe.



7.3 Armaturen in Küche und Bad

b) Bei einer punktuellen
Anwendung wie bei
Armaturen empfiehlt es
sich die tiefste oder
mittlere Dampfstufe zu
benutzen. Ein Lappen
verhindert das Verschmutzen des Umfelds.





Spezielle Anwendungsmöglichkeiten der Winkeldüse

Spühlbecken mit Absatz

a) Für das Reinigen von schwer zugänglichen Ecken und Absätzen eignet sich die tiefste Dampfstufe. Ein Lappen verhindert das Verschmutzen des Umfelds



Alufelgen reinigen

Mit Spitz oder Winkeldüse kommen Sie in jede Ecke



unzugängliche Orte beim Fahrzeug / Velo





Spezielle Anwendungsmöglichkeiten

Matratzenreinigung

Matratzen zuerst ohne Dampf absaugen. Danach mit dämpfen und saugen tiefenreinigen



Autositze reinige wie Teppiche

Achtung kein Leder reinigen

